



## HANDLEIDING - ZENDER OP ACCU

### **Wat leuk dat je Silent Disco-apparatuur bij ons hebt gehuurd!**

Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt, hebben we een handig stappenplan voor je samengesteld. Kom je er ondanks dit stappenplan en de online instructievideo's toch niet uit? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via: 085-2127630 of 06-38221600.

Zijn we niet bereikbaar? Stuur ons dan een WhatsApp-bericht of een e-mail.

### **STAP 1: Pak de Silent Disco box uit**

Als het goed is, vind je naast deze handleiding de volgende basisproducten:

- **KOPTELEFOONS**
- **ZENDER(S) OP ACCU**



Controleer of de aantallen kloppen en of alle (eventueel) bestelde randapparatuur, zoals discolampen, rookmachines en andere accessoires, volledig zijn meegeleverd. Test vervolgens of alles naar behoren werkt. Ontbreekt er iets of functioneert iets niet? Neem dan direct contact met ons op via telefoon of e-mail.

### **STAP 2: Zender en koptelefoon instellen**

Zet de zender aan met de ON/OFF-knop aan de onderkant. Druk vervolgens op de knop CHANNEL om het juiste kanaal te kiezen. Heb je maar één zender gehuurd? Kies dan een willekeurig kanaal. Wij adviseren kanaal 1 om het eenvoudig te houden.

Zet daarna je koptelefoon ook op kanaal 1 (blauw) met de schakelaar aan de zijkant. Heb je meerdere zenders gehuurd? Zet elke zender op een ander kanaal. Kanaal 2 kleurt rood, kanaal 3 kleurt groen.

### **STAP 3: Verbinden via Bluetooth**

Houd de Bluetooth-knop aan de voorkant van de zender iets langer ingedrukt totdat deze blauw begint te knippen. Zoek vervolgens op je telefoon naar de zendernaam "TX-60RF" en selecteer deze om te verbinden. Je bent nu verbonden en klaar om muziek af te spelen! Veel plezier!

**Let op: Sommige telefoons kunnen aangeven dat de zender maar 10% batterij heeft. Dit is niet juist. De zenders worden volledig opgeladen geleverd (100%) en gaan ongeveer 10 uur mee.**

Scan mij voor de handige  
instructie-video!

