



HANDLEIDING - ZENDER OP STROOM

Wat leuk dat je Silent Disco-apparatuur bij ons hebt gehoord!

Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt, hebben we een handig stappenplan voor je samengesteld. Kom je er ondanks dit stappenplan en de online instructievideo's toch niet uit? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via: 085-2127630 of 06-38221600

Zijn we niet bereikbaar? Stuur ons dan een WhatsApp-bericht of een e-mail.

STAP 1: Pak de Silent Disco box uit

Als het goed is, vind je naast deze handleiding en één retourlabel de volgende basisproducten in de box:

- **KOPTELEFOONS**
- **ZENDER(S) OP STROOM**
- **MINI JACK-KABEL**
- **TULP-KABEL**



Controleer of de aantallen kloppen en of alle (eventueel) bestelde randapparatuur, zoals discolampen, rookmachines en andere accessoires, volledig zijn meegeleverd. Test vervolgens of alles naar behoren werkt. Ontbreekt er iets of functioneert iets niet? Neem dan direct contact met ons op via telefoon of e-mail!

STAP 2: Zender instellen

Wil je muziek afspelen vanaf een laptop, tablet of telefoon? Gebruik dan de MINI JACK-kabel. Steek het AUX-uiteinde in je apparaat en de rode en witte stekkers in de zender. Bij sommige telefoons heb je mogelijk nog een Lightning-adapter nodig. Wanneer je deze bij ons hebt besteld, vind je deze bij de zender in de hoes. Gebruik je DJ-apparatuur om muziek af te spelen? Dan heb je de TULP-kabel nodig. Sluit de rode en witte tulpstekkers aan op het mengpaneel van de DJ-apparatuur.

Steek vervolgens de stekker van de zender in het stopcontact. Zet de zender daarna op "high" of "low". Voor bijna alle situaties adviseren wij de **high**-stand voor het beste bereik. Druk als laatste op de CHANNEL-knop om het gewenste kanaal te selecteren. Heb je één zender gehoord? Dan maakt het niet uit welk kanaal je kiest. Heb je meerdere zenders? Stel dan elke zender in op een ander kanaal. Bijvoorbeeld: zet de geboekte DJ op kanaal 1 en de laptop op kanaal 2.

STAP 3: Verbinden met de koptelefoon

Zet je koptelefoon aan met de "ON/OFF"-schakelaar aan de onderkant. Stel daarna het gewenste kanaal in met de schakelaar aan de zijkant. Je bent nu verbonden en klaar om muziek af te spelen! Veel plezier!

Scan mij voor de handige
instructie-video!

